

Bruksanvisning for påfylling av refillpatroner LNKT071X

Disse patronene har en datachip som automatisk resetter nivået til fullt, når patronene ta ut og settes inn igjen i skriveren.

Noen skrivermodeller resetter datachipen automatisk når den blir registrert tom. Følg derfor med på blekknivået, og etterfyll før patronene blir tomme.

Alle fire patronene må skiftes samtidig. Patronene fungerer bare sammen med hverandre, ikke i blanding med andre typer patroner

Patronene har to hull. Ett påfyllingshull (hvit plugg) og ett luftehull (farget plugg)



Første gangs bruk:

Ta ut alle patronene som sitter i skriveren. Ved å sette en kraftig tape i bunn av patronene, kan disse oppbevares for senere bruk.

Sett inn alle de nye patronene, fjern de fargede pluggene som sitter i luftehullet. Når patronene skal tas ut for ny påfylling, må fargepluggene settes i luftehullet igjen først.

For å få skrivehodet i posisjon, slik at patronene kan skiftes ut:

Velg, **"Start"** - **"Kontrollpanel"** og **"Skrivere og Telefakser"**. Da skal din skriver vises i listen. Høyreklikk med musa på skriveren du har og velg **"Utskriftsinnstillinger"** i dialogboksen som kommer opp. Gå til fanen **"Vedlikehold"** – og velg **"Utskiftning av blekkpatron"**. Følg så instruksjonen som kommer på skjermen.

Fylling:

Dekk til arbeidsstedet med en avis eller lignende.

1. Fjern den hvite pluggen fra påfyllingshullet.
2. Sett kanyla på sprøyta. Trekk blekk opp i sprøyta. Stikk kanyla forsiktig ca 1cm rett ned i påfyllingshullet.
Om du stikker for langt eller på skrå kan du punktere plastfilmen inne i patronen. I så fall blir patronen ødelagt og vil lekke.
Fyll sakte 10ml blekk gjennom påfyllingshullet.



På illustrasjonen er sideveggen på patronen fjernet.

3. Sett pluggen godt inn i påfyllingshullet igjen.
4. Foreta samme prosedyre for alle patronene.

Når alle patronene er klare, settes de tilbake i skriveren.



5. Når alle de nye patronene er satt inn, fjernes de fargede pluggene som sitter i luftehullet. Når patronene skal tas ut for ny påfylling, må fargepluggene settes i luftehullet igjen først.

TIPS!

Blekkflaskene bør oppbevares på et mørkt sted. Blekket vil dermed holde seg i minst 3 år dersom korken er godt tilskrudd.



Hvis utskriftene har dårlig kvalitet:

Ved problemer kjøres en "Dysesjekk" (Nozzle Check) for å få en utskrift som viser status og kvalitet for hver enkelt patron.

Kjør renseprosessen til skrivehodet (under "Vedlikehold" i skriverprogramvaren) eller gå opp et hakk på utskriftskvalitet. Det kan også hjelpe om du lar patronen stå i skriveren natten over.

Kjør en ny "Dysesjekk" etter rensing, slik at du kan se om problemet er løst.

Patronen lekker:

Den hvite pluggen i påfyllingshullet er ikke satt ordentlig i.

Ikke la patronene gå tomme:

Pass på så ikke patronene går tomme for blekk. Du kan da få luft i kanaler og skrivehodet som blokkerer for blekkgjennomstrømmingen. Sjekk med jevne mellomrom at det er nok blekk på alle patroner.

Alternative måter å skifte patroner på:

1. Trykk på knappen for å skifte blekkpatron. Ta ut strømledningen. Nå kan du åpne skriveren og ta ut patronene. Sett inn de nye patronene. Husk å fjerne de fargede luftepluggene på patronene. Koble til strømmen igjen.

2. Åpne et dokument. Velg "Fil" i menyen. Velg så "Skriv ut". I dialogboksen som nå kommer opp skal din skriver være listet. Velg "Innstillinger" eller "Egenskaper". Gå til fanen "Vedlikehold" – og velg "Utskiftning av blekkpatron". Følg så instruksjonen som kommer på skjermen.