

Bruksanvisning for LNKHP363 Refillpatroner med AutoResetChip

LNKHP363 Refillpatronene er utstyrt med en spesiell AutoResetChip som automatisk resetter /tilbakestiller blekknivåmåleren til fullt når patronen blir registrert tom. Dermed kan du bruke de samme patronene mange ganger. Du kan ikke etterfylle originale eller andre typer kompatible patroner.

Alle refillpatronene må settes inn samtidig. De kan IKKE brukes i kombinasjon med andre typer patroner.



**Det er viktig å fylle patronene før de går tomme!
Sjekk jevnlig at det er blekk på alle patronene.**

Dekk til arbeidsstedet med aviser eller lignende.

1. Trekk den fargede gummipluggen ut av patronen.
2. Trekk 10 ml blekk opp i sprøyta (2x10 ml for svart). Stikk kanylen forsiktig ned i påfyllingshullet, injiser blekket rolig.
3. Sett gummipluggen godt på plass. Vri litt rundt samtidig som du presser den inn.
4. Gjenta for alle 6 patronene.
5. Ta ut patronene du har i skriveren. Installer alle HP363Refillpatronene.
6. Du kan nå lage utskrifter.
7. Med jevne mellomrom bør du åpne skriveren og se til at det er blekk i alle patronene. Etterfyll patronene før de er helt tomme.

