

## Bruksanvisning for fylling av Lexmark 16/17 og Dell T0529, svart blekkpatron

**Fyll opp patronen før den går tom. Dette forlenger skrivehodets levetid.**

Dekk til arbeidsstedet med en avis eller lignende.

1. Bruk det vedlagte boret og utvid luftehullet på toppen av patronen.  
(Se bilde)

Trekk ut boret når du kjenner at det har kommet gjennom lokket.

2. Sett kanyla på sprøyta.

Trekk 10 ml svart blekk opp i sprøyta. Sett patronen med skrivehodet ned mot et tørkepapir.

Stikk kanyla så langt den går ned i hullet du boret, på skrå med retning mot skrivehodet. Trekk den så et par millimeter tilbake. Injiser blekket rolig på ca 30 sekunder. Ta korte pauser slik at blekket rekker å trekke seg ut i svampen som er inn i patronen. Trekk nåla ut av patronen.

3. Dersom patronen ikke var helt tom, fyll litt mindre enn 10 ml.

4. Sett patronen med dysene/skrivehodet ned inn i den blå refillklipsen. Se til at den øverste delen av patronen klikkes fast i klipsen. Sett den minste vedlagte sprøyten (uten nål) inn i hullet på gummipakningen. Trekk ca 0,5ml blekk ut av patronen og inn i sprøyta. Ta patronen ut av klipsen og tørk forsiktig av dysene på patronen med et mykt tørkepapir.

Snu så patronen slik at skrivehodet peker til siden. Sjekk at det ikke dannes dråper med blekk på skrivehodet. Dersom så skjer; trekk ut mer blekk av patronen.

5. Sett patronen i skriveren og vent i 15 minutter før du tar utskrifter. Dette for at blekktrykket skal fordele seg jevnt inne i patronen.

6. Kjør rensefunksjonen for skriveren en gang, eller flere om nødvendig.

7. Du kan nå lage utskrifter.

8. Skyll sprøyta, kanyla og refillklipsen i varmt vann og ta vare på dem til neste påfylling.



## TIPS!

Blekkflasken bør oppbevares oppreist på et mørkt sted. Blekket vil dermed holde seg i minst 3 år dersom korken er godt tilskrudd.

Hvis blekkpatronen tas ut av skriveren er det viktig å oppbevare den i en tett plastpose sammen med litt fuktig papir for å unngå at dysene tørker inn!

### ***Hvis utskriftene har dårlig kvalitet kan du prøve følgende:***

**I:** Kjør renseprosessen til skrivehodet noen ganger.

(En funksjon som finnes i programvaren som fulgte med skriveren.)

*Dersom dette ikke hjelper gå til pkt II*

**II:** Gjenta pkt 4 i bruksanvisningen.

**III:** Du kan også skylle skrivehodet i vann; Sett skrivehodet i en skål med ca 0,5 cm varmt vann i 5 minutter. Legg et tørkepapir mot dysene for å tørke det. Sjekk at det kommer blekk ut av skrivehodet og over på papiret.

Dersom dette ikke bedrer utskriften kan du la patronen stå i vann over natten.

### ***Patronen lekker:***

Patronen er overfylt. Sett patronen på et stykke tørkepapir til lekkasjen gir seg. Dersom skrivehodet er i kontakt med papiret vil blekk suges ut av patronen.

### ***Skrivehodet***

Skrivehodet varer ikke evig!

Etter flere oppfyllinger kan du oppleve at utskriftskvaliteten blir redusert. Dersom ikke skriverens rensefunksjon bedrer kvaliteten, begynner skrivehodet/patronen å bli slitt, og er snart modent for utskifting.

### ***Fyll opp før patronen går tom***

For å forlenge patronen og skrivehodets levetid bør du fylle opp patronen før den går tom.