



Bruksanvisning for påfylling av Lexmark 3, 32/34, og Dell J5566/M4640 svart blekkpatron

Fyll opp patronen før den går tom. Dette forlenger skrivehodets levetid.

Dekk til arbeidsstedet med en avis eller lignende.

1. Finn en liten rund forsenkning under etiketten ved det øvre venstre hjørnet på patronen. Bruk kanyla (påfyllingsnåla) og stikk et hull gjennom etiketten og ned i patronen. Dersom påfyllingshullet er for lite for kanylen; Ta løs litt av etiketten over påfyllingshullet og utvid hullet med det vedlagte boret.



2. Sett kanyla på sprøyta.

Trekk 10 ml svart blekk opp i sprøyta. Sett patronen med skrivehodet ned mot et tørkepapir. Stikk kanyla så langt den går ned i hullet du laget, og rett ned i patronen så langt den går. Trekk den så et par millimeter tilbake. Injisér blekket rolig (ca 30 sekunder for 10 ml). Ta korte pauser slik at blekket rekker å trekke seg ut i svampen som er inn i patronen. Trekk nåla ut av patronen.



3. Dersom patronen ikke var helt tom, fyll litt mindre enn 10 ml.

4. Når du har fylt patronen skal du sette den inn i den vedlagte blå klipsen. Sett dysene ned mot gummipakningen og press toppen av patronen på plass til det høres et klikk.

5. Stikk den vedlagte sprøyten (uten kanyle) inn i hullet på klipsens gummipakning. Trekk så ca 1 ml blekk ut av patronen. Det vil oppstå et lite undertrykk i sprøyta. Ta sprøyta ut av gummipakningen uten at noe av blekket renner tilbake inn i patronen. Tørk forsiktig av dysene på patronen.



6. Sett patronen tilbake i skrivren og kjør rensefunksjonen for skriveren en eller flere ganger om nødvendig.

7. Du kan nå lage utskrifter.

8. Skyll sprøyta og kanyla i varmt vann og ta vare på dem til neste påfylling.

TIPS!

Blekkflasken bør oppbevares oppreist på et mørkt sted. Blekket vil dermed holde seg i minst 3 år dersom korken er godt tilskrudd.

Hvis blekkpatronen tas ut av skriveren er det viktig å oppbevare den i en tett plastpose sammen med litt fuktig papir for å unngå at dysene tørker inn!

Hvis utskriftene har dårlig kvalitet kan du prøve følgende:

I: Kjør renseprosessen til skrivehodet noen ganger.

(En funksjon som finnes i programvaren som fulgte med skriveren.)

Dersom dette ikke hjelper gå til pkt II

II: Gjenta punkt 5

III: Du kan også skylle skrivehodet i vann; Sett skrivehodet i en skål med ca 0,5 cm varmt vann i 5 minutter. Legg et tørkepapir mot dysene for å tørke det. Sjekk at det kommer blekk ut av skrivehodet og over på papiret.

Dersom dette ikke bedrer utskriften kan du la patronen stå i vann over natten.

Patronen lekker:

Kamrene er overfylte. Trekk mer blekk ut av patronen som i pkt 5.

Skrivehodet

Skrivehodet varer ikke evig!

Etter flere oppfyllinger kan du oppleve at utskriftskvaliteten blir redusert. Dersom ikke skriverens rensefunksjon bedrer kvaliteten, begynner skrivehodet/patronen å bli slitt, og er snart modent for utskifting.

Fyll opp før patronen går tom

For å forlenge patronen og skrivehodets levetid bør du fylle opp patronen før den går tom.

Nivåmåler

Skriveren vil tro at patronen du har etterfylt fremdeles er tom. Derfor vil varsel om tom patron komme opp. Skriveren vil uansett virke som normalt.