

## **Bruksanvisning for påfylling av Lexmark 1, 33/35 og Dell J5567/M4646**

**Fyll opp patronen før den går tom for en farge. Dette forlenger levetiden på patronen**

Dekk til arbeidsstedet med en avis eller lignende.

1. Fjern etiketten på toppen av patronen.
2. Dersom påfyllingshullene er for små for kanylene, må disse utvides med det vedlagte gule boret.
3. Sett kanyla på sprøyta, og fjern beskyttelseshetta.
4. Sett patronen med skrivhodet ned mot et tørkepapir. Dette fordi evt. overskuddsblekk som kommer ut av skrivehodet skal trekke seg inn i papiret. På denne måten kan du forhindre at en farge som kommer ut vil trekke seg opp i de andre 2 fargene. Flytt patronen til et rent sted på papiret om det blir sterkt farget.
5. Trekk 3 ml blekk opp i sprøyta. Stikk kanyla så langt den går ned i hullet. Trekk den så et par millimeter tilbake. Fyll patronen med 3 ml på ca 15 sekunder. 3 ml er beregnet for en tom patron. Dersom du fyller for fort eller for mye kan det oppstå lekkasjer. Dersom det kommer blekk opp av påfyllingshullet, stopper du påfyllingen og sprøyter resten av blekket tilbake i flasken.
6. Gjenta pkt. 5 med de to resterende fargene. Pass på at du ikke søler blekk over i feil fargekammer.
7. Når du har fylt alle 3 fargene skal du sette patronen inn i den vedlagte blå klipsen. Sett dysene ned mot gummipakningen og press toppen av patronen på plass til det høres et klikk.
8. Stikk den vedlagte sprøyten (uten kanyle) inn i hullet på klipsens gummipakning. Trekk så ca 0,5 ml blekk ut av patronen. Det vil oppstå et lite undertrykk i sprøyta. Ta sprøyta ut av gummipakningen uten at noe av blekket renner tilbake inn i patronen.
9. Ta patronen ut av klipsen og tørk forsiktig av dysene med et mykt tørkepapir.
10. Sett patronen i skriveren. Kjør skriverens renseprosess en eller flere ganger. Du kan nå lage utskrifter.



11. Skyll sprøytene og kanylene i varmt vann og ta vare på dem til neste påfylling.

### **TIPS!**

Blekkflasken bør oppbevares oppreist på et mørkt sted. Blekket vil dermed holde seg i minst 3 år dersom korken er godt tilskrudd. Oppbevar flaskene stående.

Hvis blekkpatronen tas ut av skriveren er det viktig å oppbevare den i en patronholder eller en tett plastpose sammen med litt fuktig papir for å unngå at dysene tørker inn!

#### ***Hvis utskriftene har dårlig kvalitet kan du prøve følgende:***

**I:** Kjør renseprosessen til skrivehodet noen ganger.

(En funksjon som finnes i programvaren som fulgte med skriveren.)

*Dersom dette ikke hjelper gå til pkt II*

#### ***Patronen lekker:***

Kamrene er overfylte. Trekk mer blekk ut av patronen som i pkt 8.

#### ***Skrivehodet***

Skrivehodet varer ikke evig!

Etter flere oppfyllinger kan du oppleve at utskriftskvaliteten blir redusert. Dersom ikke skriverens rensefunksjon bedrer kvaliteten, begynner skrivehodet/patronen å bli slitt, og er modent for utskifting.

#### ***Nivåmåler***

Skriveren vil tro at patronen du har etterfylt fremdeles er tom. Derfor vil varsel om tom patron komme opp. Skriveren vil uansett virke som normalt.



XI - IRRITANT

Virker irriterende på øynene.

Unngå å få stoffet i øynene.

Dersom stoffet kommer i kontakt med øynene, skyll med store mengder vann og kontakt lege.