

DEKALER FOR BLEKSKRIVERE

NB. Unngå å ta direkte på papirets overflate, da dette fører til at fingeravtrykk blir synlig på utskriften! Oppbevar arkene i en lukket plastpose.

Dekalene finnes i 2 varianter. En med hvit grunnfarge og en transparent. Begge typene lages på samme måte, men på forskjellige overflater. Transparent dekal passer best på glass og lyse overflater. Hvit dekal kan i tillegg benyttes på mørkere overflater. Begge typene kan benyttes på: porselen, glass, metall, plast, overflatebehandlet tre mm. Glass og porselen dekorert med dekaler tåler å vaskes lett for hånd, men ikke maskinvask.



Bruksanvisning

1. Benytt et bilde-/grafikkprogram til å designe dekalen du ønsker.

2. Still inn skriveren din slik:

Utskriftsmedia: "Glanset fotopapir" – Høyeste utskriftskvalitet.

Kjør gjerne en eller flere testutskrifter med små illustrasjoner for å finne hvilken innstilling som passer best til din skriver.

3. Mat skriveren med kun et ark i gangen. Skriv ut på den blanke siden av arket. Lag utskriften tørke i ca 1 time.

4. Klipp motivet ut fra arket med en god saks. La det stå igjen en god marg rundt motivet.

5. Spray motivet med klar akryllakk, gjerne 2-3 ganger vått i vått.

Flere lag gir høyere glans og hardhet. Sørg for at papiret ligger plant slik at lakken ikke renner etter påføring.

Denne lakken skal bare benyttes i godt ventilerte rom eller utendørs.

6. La lakken tørke. Tørketid: Se anvisning på sprayboksen.

7. Dekalen fester best til glatte overflater.

Dersom dekalen skal monteres på modell-biler, -fly, -tog eller lignende kan det være lurt å spraye et tynt lag med akryllakk over feltet hvor du ønsker å montere dekalen.

8. Beskjær motivet akkurat slik du ønsker det.

9. Legg motivet i lunkent vann i ca 60 sekunder til dekalen løsner fra bakpapiret. Hold papiret slik at hele overflaten kommer under vann.

10. Ta motivet opp fra vannet og legg det an mot stedet du ønsker det plassert. Hold den ene enden av dekalen på plass med fingeren mens du trekker bort bakpapiret.

11. Tørk forsiktig vekk overflødig vann med en myk klut eller mykt tørkepapir. La det så tørke i ca 3 timer.

TIPS FOR BEST MULIG UTNYTTELSE AV ARKET

For å oppnå flest mulige dekaler på hvert ark anbefaler vi at det første motivet skrives ut i et av hjørnene.

Dersom du ønsker å lage flere dekaler samtidig må alle bildene skrives ut samtidig. Dersom du ønsker å skrive ut i flere omganger må papiret tørke godt etter hver utskrift.

Klipp ut dekalen som en rett firkant, 90 grader på sidene. Dersom du gjør dette kan du lett sette arket i skriveren igjen og få utnyttet det fullt ut.

