

## **Bruksanvisning for påfylling av Brother fargepatroner LC900 CMY**

Viser fylling av original Brother LC900CMY. For kompatible patroner kan fremgangsmåten være en annen.

Fyll gjerne opp patronen før den går helt tom.

Dekk til arbeidsstedet med aviser ell er lignende. Ta patronen ut av skriveren.



1. Bruk det vedlagt boret og lag et hull i toppen av patronen, som vist på illustrasjonen.

2. Sett nålen på sprøyta og fjern beskyttelseshetta. Trekk 10 ml blekk opp i sprøyta. Stikk nåla ned i påfyllingshullet og fyll patronen sakte. Gjenta med ytterlige 2,5 ml.



3. Tett påfyllingshullet med den vedlagte gummipluggen.

4. Sett patronen tilbake i skriveren.

5. Kjør skriverens renseprosedyre før du begynner å ta utskrifter.



## TIPS!

- Hvis du byttet ut en blekkpatron mens meldingen ”Snart tomt Cyan/Magenta/Gul” ble vist i displayet, blir du bedt om å bekrefte at det er en helt ny blekkpatron du har installert. Eksempel: Endret du? Cyan/Magenta/Gul? 1.Ja 2.Nei.  
For hver nyfylt patron du har installert, taster du **1** på talltastaturet for automatisk å nullstille blekkpunkt telleren for gjeldende farge.  
Hvis du satte inn en blekkpatron som ikke var helt nyfylt, må du taste 2.

- Hvis du venter til meldingen "Tomt for Cyan/Magenta/Gul" vises i displayet, nullstiller maskinen automatisk blekkpunkt telleren.

- Hvis meldingen Installer vises i displayet etter at du har satt inn blekkpatroner, må du kontrollere at blekkpatronene er satt inn riktig.

Blekkflaskene bør oppbevares på et mørkt sted. Blekket vil dermed holde seg i minst 3 år dersom korken er godt tilskrudd.

Hvis blekkpatronen tas ut av skriveren er det viktig å oppbevare den i en tett plastpose sammen med litt fuktig papir for å unngå at dysene tørker inn!

***Hvis utskriftene har dårlig kvalitet kan du prøve følgende:***

**I:** Kjør skriverens renseprosessen.

En funksjon som finnes i programvaren som fulgte med skriveren.)

***Fyll opp før patronen går tom***

For å forlenge patronen og skrivehodets levetid bør du fylle opp patronen før den går tom.